



Supéria 4000

Modelos D2 D3 D4 D6 D8

Guia do Usuário

### Operações básicas

Armar / desarmar total com senha: \_\_\_\_\_ digite a senha para armar total  
Armar / desarmar a partição A com senha: \_\_\_\_\_ digite a senha para armar a partição A  
Armar / desarmar a partição B com senha: \_\_\_\_\_ digite a senha para armar a partição B  
Limpar a memória de alarme: \_\_\_\_\_ digite a tecla **Limpa**

### Funções

Observação: A tecla **Limpa** pode ser utilizada a qualquer instante para anular uma função

### Anular zonas

Tecla: 

Entra	1	Senha (opcional)	Número das zonas	Entra
-------	---	------------------	------------------	-------

Senha → obrigatória caso tenha sido habilitada previamente pelo instalador

Número das zonas → Selecione as zonas a serem anuladas digitando o número da zona correspondente  
Uma zona está selecionada quando o LED correspondente está aceso  
Ao finalizar esta função, o LED vermelho da zona(s) selecionada(s) permanece piscando lento

### Controlar o bip na sirene

Tecla: 

Entra	2	Senha (opcional)	Entra
-------	---	------------------	-------

Ao finalizar a função ouve-se um sinal sonoro  
3 bips curtos → o bip da sirene esta ativado  
1 bip longo → o bip da sirene esta desativado

Bip na sirene quando arma e desarma

### Controlar o chime

Tecla: 

Entra	3	Senha (opcional)	número das zonas	Entra
-------	---	------------------	------------------	-------

Número das zonas → Selecione as zonas com chime, digitando o número da zona correspondente  
Uma zona está selecionada quando o LED correspondente está aceso

### Programar um número telefônico

Tecla: 

Entra	4	Senha (opcional)	Memória 1 a 5	Número telefônico	Entra
-------	---	------------------	---------------	-------------------	-------

Memória 1 a 5 → Selecione a memória na qual o número será armazenado

Número telefônico → Digite o número telefônico que será armazenado na memória escolhida  
Digite até 16 dígitos

Para apagar um número telefônico

Tecla: 

Entra	4	Senha (opcional)	Memória 1 a 5	Entra
-------	---	------------------	---------------	-------

Apaga o número telefônico existente naquela posição de memória

### Testar um número telefônico

Tecla: 

Entra	5	Senha (opcional)	Memória 1 a 5	Entra
-------	---	------------------	---------------	-------

Memória 1 a 5 → Selecione a memória na qual deseja testar o número telefônico armazenado  
Durante o teste do número telefônico, qualquer tecla digitada anula o teste

## Programar o número de ciclos de discagem

Tecl: 

Entra	6	Senha (opcional)	Número de ciclos 1 a 3	Entra
-------	---	------------------	------------------------	-------

Número de ciclos 1 a 3 → número de vezes que a central de alarme disca os números de telefones armazenados

## Programar o número do PABX

Tecl: 

Entra	7	Senha (opcional)	PABX 0 a 99	Entra
-------	---	------------------	-------------	-------

PABX 0 a 99 → Digite o número do PABX para acessar a linha externa

Para apagar um número PABX

Tecl: 

Entra	7	Senha (opcional)	Entra
-------	---	------------------	-------

Apaga o número PABX existente

## Visualizar a bateria baixa dos sensores sem fio

Tecl: 

Entra	8	Visualiza por 10 segundos	Entra
-------	---	---------------------------	-------

Visualiza quais zonas tem sensores sem fio com a bateria baixa se algum LED de zona esta aceso, indica a zona com sensor sem fio com bateria baixa

## Habilitar o monitoramento de bateria baixa dos sensores sem fio

Tecl: 

Entra	9	Entra
-------	---	-------

Habilita (ou desabilita) o monitoramento de bateria baixa dos sensores sem fio (inverte o estado) ao digitar [Entra] [9]: LEDs acesos = habilitado, LEDs apagados = desabilitado

## Sinalização

- O LED verde indica que a Supéria está armada
- Os LEDs vermelhos indicam o estado das zonas
  - apagado: normal, aceso: aberta, piscando lento: anulada, piscando rápido: em alarme
- Quando a Supéria esta armada os LEDs das zonas que estão armadas piscam em flash a cada 3 segundos aproximadamente
- Durante o momento da discagem telefônica os LEDs das zonas permanecem acesos, sem indicar o estado das zonas
- O LED amarelo liga quando algum sensor sem fio está com bateria baixa
- Quando a Supéria está com a bateria baixa o LED amarelo pisca lentamente (tem preferência), e a cada 2 minutos a Supéria emite um bip longo de erro
  - pressionando qualquer tecla suspende o bip longo de sinalização de bateria baixa, até um próximo teste
  - o bip longo de sinalização de bateria baixa pode ser desabilitado pelo instalador na programação.

## Garantia

Senhor consumidor,  
Este produto foi projetado e fabricado procurando atender as suas necessidades. Para tanto, é importante que o **manual** seja lido atentamente.

### Condições de garantia

- 1- Todas as peças, partes e componentes são garantidas contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, durante o prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de entrega do produto ao consumidor final, conforme especificada neste cartão. Caso seja constatado defeito proveniente de uso inadequado do consumidor final arcará com as despesas.
- 2- Constatado o defeito, comunique-se imediatamente com o técnico que efetuou a instalação ou o serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário, esta garantia perde seu efeito pois o produto terá sido violado.
- 3- O transporte ocorrerá por conta e risco do consumidor final. Havendo solicitação de atendimento domiciliar, as despesas decorrentes da locomoção do técnico deverão ser previamente acordadas.
- 4- A garantia perde totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das situações a seguir expressa:
  - \* Se o defeito constatado tiver sido causado por estranhos ao fabricante, acidentes, sinistros ou descargas elétricas.
  - \* Se o número de série do equipamento e/ou a data de entrega forem adulterados ou rasurados.

Nota: A CS Eletrônica reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL \_\_\_\_\_  
REVENDA \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nº DE SÉRIE \_\_\_\_\_



Copyright © 2006-2007  
CS Eletrônica Automação e Telefonia Ltda  
CNPJ: 83.202.879/0001-81  
[www.cseletronica.com.br](http://www.cseletronica.com.br)  
[suporte@cseletronica.com.br](mailto:suporte@cseletronica.com.br)