



Supéria 4000 Júnior

Modelos D2 e D4

Guia do Usuário

Operações básicas

- Armar - desarmar total: _____ pressione o botão de arme total no controle remoto
- Armar parcialmente: _____ pressione o botão de arme parcial no controle remoto
- Armar com senha: _____ digite a senha de 4 dígitos
- Ativar a função pânico silencioso: _____ pressione o botão de pânico no controle remoto
- Limpar a memória de alarme: _____ digite qualquer tecla na Supéria
- Limpar um pânico silencioso: _____ pressione qualquer botão de armar - desarmar

Notas: O pânico silencioso só aciona a discadora, não ocasionando um disparo na sirene.
Se armar com senha os sensores ficam anulador durante 30 segundos, após, ao violar qualquer zona, a Supéria espera 30 segundos para gerar o alarme.

Funções

Anular zonas

Tecla:

Entra	0	e o número da zona
-------	---	--------------------

Zonas anuladas → O LED da zona que foi anulada pisca lentamente, a zona anulada volta ao estado de zona ativa após desarmar a Supéria.

Obs.: esta função é temporária, pois a zona volta ao estado de ativa após desarmar a Supéria.

Gravar um número telefônico

Tecla:

Entra	1, 2, 3 ou 4	e o número telefônico (máximo de 16 dígitos)	Entra
-------	--------------	--	-------

Apagar um número telefônico

Tecla:

Entra	1, 2, 3 ou 4	Limpa
-------	--------------	-------

Testar um número telefônico

Tecla:

Entra	5	1, 2, 3 ou 4
-------	---	--------------

Obs.: durante o teste telefônico o LED Prog pisca rapidamente até o término do teste. Caso não exista um número na posição escolhida para o teste os LEDs das zonas acendem por 3 segundos indicando que a memória escolhida está vazia.
Digite qualquer tecla para anular o teste

Programar o número do PABX

Tecla:

Entra	6	e o número do PABX (0 a 9)
-------	---	----------------------------

Apagar o número do PABX

Tecla:

Entra	6	Limpa
-------	---	-------

Programar o tempo de espera pelo tom de linha

Teclre:

Entra	7
-------	---

 e o tempo (0 a 9 segundos)

O dígito "0" equivale a 10 segundos
Valor de fábrica = 2 segundos

Tentativas de discagem

Teclre:

Entra	8
-------	---

 E o número de tentativas (0 a 9)

O dígito "0" equivale a 10 tentativas
Valor de fábrica = 3 tentativas

Sinalização

- O LED verde aceso indica que a Supéria está armada
- O LED verde piscando indica que a Supéria está em programação
- Os LEDs vermelhos indicam o estado das zonas:
 - apagado: normal,
 - aceso: aberta,
 - piscando lento: anulada,
 - piscando rápido: em alarme.

Após digitar toda a seqüência de teclas de uma função, os LEDs das zonas acendem durante 1 segundo indicando a finalização da função.

Esta sinalização acontece mesmo que haja erro na digitação.

Notas:

- Digitando a tecla [Entra] o LED verde pisca lentamente, esperando o número da função.
- Selecionando o número da função, o LED verde pisca rapidamente esperando o parâmetro.
- Digitando parâmetros errados em uma função, eles são desprezados e a Supéria abandona a programação, sem alterar a função.
- Para a programação dos números telefônicos (Entra 1/2/3/4) ao digitar o número da função o LED verde apaga; ao entrar com o número telefônico, o LED verde pisca 1 vez a cada tecla pressionada, confirmando a digitação. Ao final os LEDs das zonas acendem durante 1 segundo.
- Se ficar 20 segundos sem completar a programação de uma função, a Supéria abandona a programação.

Garantia

Senhor consumidor,

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender as suas necessidades. Para tanto, é importante que o **manual** seja lido atentamente.

Condições de garantia

- 1- Todas as peças, partes e componentes são garantidas contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, durante o prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de entrega do produto ao consumidor final, conforme especificada neste cartão. Caso seja constatado defeito proveniente de uso inadequado o consumidor final arcará com as despesas.
- 2- Constatado o defeito, comunique-se imediatamente com o técnico que efetuou a instalação ou o serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário, esta garantia perde seu efeito pois o produto terá sido violado.
- 3- O transporte ocorrerá por conta e risco do consumidor final. Havendo solicitação de atendimento domiciliar. As despesas decorrentes da locomoção do técnico deverão ser previamente acordadas.
- 4- A garantia perde totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das situações a seguir expressa:
 - * Se o defeito constatado tiver sido causado por estranhos ao fabricante, acidentes, sinistros ou descargas elétricas.
 - * Se o número de série do equipamento e/ou a data de entrega forem adulterados ou rasurados.

Nota: A CS Eletrônica reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL _____
REVENDA _____
DATA ____/____/____
Nº. DE SÉRIE _____



02.009.009.002.01

Copyright © 2007-2008 CS Eletrônica Automação e Telefonia Ltda., CNPJ: 83.202.879/0001-81.
www.cseletronica.com.br suporte@cseletronica.com.br

Proibida a reprodução sem autorização expressa.

A CS Sistemas de Segurança fornece este documento "no estado em que se encontra", não oferecendo nenhuma garantia quanto à precisão das informações fornecidas e se exime de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos resultantes do seu uso.