

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

ALARME DE INCÊNDIO

1 - Resumo de operação para ligar a central

- a) Manter a chave pânico na posição OFF.
- b) Resetar os led's em vermelho (alarme) pressionando a chave "Reset1" .
- c) Selecionar o tipo de disparo pela chave "Tempo". (Chave pressionada - Imediato / Chave desligada - Temporizado).
- d) Ligar a central através da chave "Liga (ON)". Se existir detectores de fumaça , para ligar a central , deve-se pressionar a chave "Reset1" durante 5s e simultaneamente acionar a chave "Liga".

2) Resumo de funcionamento das chaves e indicadores visuais

a) Chave "Liga" : Na posição "ON" (pressionada) a central é ativada , mantendo aceso o led "Ligado" e apagando os led's em avaria (Verde). Na posição "OFF" reseta automaticamente os sensores de fumaça em 12v (Versão 1).

b) Chave "Reset1" : Utilizada para resetar (apagar) os led's em alarme (vermelho) , pois os mesmos possuem memória. A chave reset funciona com a central ligada ou desligada.

c) Chave "Reset2" : Utilizada para resetar os sensores de fumaça/temperatura em 24v (Versão2).

d) Chave "Pânico" : Na posição "ON" (pressionada) , provoca o acionamento imediato de todas as sirenes.

e) Chave "Tempo" : Na posição "ON" (chave pressionada) , o disparo é imediato , ou seja , quando houver um alarme de incêndio por um acionador , ativará todas as sirenes imediatamente. Na posição "OFF" o disparo é temporizado , ou seja, quando houver um alarme de incêndio por um acionador , ativará a sirene interna da central e depois de um determinado tempo regulado internamente (3 a 5 minutos) , ativará todas as sirenes.

f) Led "Ligado" : Indica quando a central está ligada.

g) Led's de setores "1 a 18" : Os led's de setores indicam alarme ou avaria. Quando ocorrer um alarme , o led correspondente acende em vermelho. Quando ocorrer uma avaria no setor , o led correspondente acende em verde.

g.1) Led's em vermelho (alarme) - Indicam que algum acionador manual ou detector (fumaça / temperatura) provocou o alarme. Esta indicação possui memória, podendo ser reseta pela chave Reset1. Se o sensor de fumaça for de 24v deve-se pressionar a chave Reset2 e em seguida a chave Reset1.

g.2) Led's em verde (avaria) - Indicam algum tipo de defeito nos setores (fio partido ou falta de alimentação 12v). Neste caso deve-se acionar a assistência técnica.

OBS1: Quando a central está desligada , todos os led's avaria ascendem , como um alerta para não esquecer a central desligada.