



## MANUAL DO USUÁRIO CENTRAL DE ALARME SUPÉRIA 3000 Z1

### **Parabéns:**

Parabéns, você adquiriu um sistema de alarme da CS Eletrônica. Os nossos equipamentos foram projetados para lhe oferecer anos de operação confiável. Este manual explica como utilizar o seu sistema de alarme. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de ajuda com o seu sistema de alarme ligue para:

Nome da Empresa de Alarme

Telefone

### **Como é o seu Sistema de Alarme**

O sistema de alarme é composto pela central de alarme SUPÉRIA que controla o sistema e também sinaliza, além de dispositivos de detecção, (sensor de movimento, contatos magnéticos, sensores de quebra de vidro, etc.), bateria para manter funcionando na falta de energia elétrica, sirene para sinalizar o alarme e um discador opcional separado que informa um disparo por telefone.

O ambiente a ser protegido é chamado de zona, que pode ser programado com diferentes características.

### **Como Funciona o seu Sistema de Alarme**

Você arma a central e sua residência ou escritório ficará protegido pelo sistema de alarme. Se algo ocorrer nos ambientes protegidos, ela passará de zona normal para zona aberta, ativando as sirenes.

### **Significado dos LED's na central**

	<b>LED Ligado</b>	<b>LED Zona</b>
<b>Central armada</b>	Aceso	-
<b>Central desarmada</b>	Apagado	-
<b>Zona aberta quando central desarmada</b>	-	Aceso
<b>Zona em estado de alarme</b>	-	Piscando rápido
<b>Zona Normal</b>	-	Apagado

### **Armando o seu Sistema de Alarme por Controle Remoto**

1. Arme o sistema fora das áreas protegidas, bastando para isso, pressionar o botão do controle remoto;
2. A central de alarme emite 2 BIP's na sirene confirmando que o sistema foi armado. O LED "Ligado" (verde) acende.

### **Importante:**

- ✓ Se ao armar a central, disparar a sirene mesmo fechando todas as aberturas e sem nenhum movimento na frente dos detectores de movimento, pode ser um defeito em algum sensor. Neste caso, chame o responsável pela instalação.

### **Desarmando o seu Sistema de Alarme por Controle Remoto**

1. Antes de entrar nas áreas protegidas, pressione o controle remoto para desarmar o sistema;
2. A central emite 1 BIP na sirene, confirmando que o sistema foi desligado. O LED "Ligado" apaga.

### **O que Fazer Após a Ocorrência de um Alarme**

1. Desarme o sistema pressionando o controle remoto;

2. Este procedimento silencia a sirene e desarma o sistema.
3. Caso a central tenha disparado e o tempo de disparo já tenha sido esgotado a central emite 5 BIP's na sirene quando for desarmada, sinalizando a ocorrência de um alarme.
4. Se for um alarme falso e não for um caso de emergência chame o responsável pela instalação.

#### **Teste de Bateria (BIP na sirene)**

A central SUPÉRIA realiza testes na bateria por 30s todas as vezes que a central é desarmada. Para que o teste seja mais eficiente recomendamos que periodicamente a rede elétrica seja desligada e em seguida a central seja desarmada. Durante o período do teste (30s), se a bateria estiver com problemas a sirene é acionada por 2s.

#### **Importante:**

- ✓ Em casos de problema na bateria, entre em contato com o responsável pela instalação da central para que o mesmo possa tomar as devidas providências em relação à bateria.

#### **Limitações**

O seu sistema de alarme é um sistema sofisticado, mas ele não impedirá que um intruso entre em sua residência ou escritório, ou que sua propriedade pegue fogo. O sistema de alarme avisa aos telefones programados e alerta o local através de sirenes.

Qualquer sistema de alarme seja residencial ou comercial está sujeito à falhas no aviso de alarme, por uma série de razões:

- a) Intrusos podem entrar em zonas sem proteção, ou ter sofisticação para isolar um sensor ou desconectar dispositivos de aviso de alarme;
- b) Central, detectores, sensores só funcionam quando conectados à energia elétrica e/ou bateria. Com a falta de energia, o sistema funcionará com a bateria de reserva durante um determinado tempo limitado pela autonomia da bateria. Esta autonomia é dada pela capacidade da bateria em Ah;
- c) O sistema não funcionará com a falta de energia se a bateria de reserva estiver ausente, descarregada ou instalada de forma inadequada;
- d) Mecanismos de advertência, sirenes, campainhas, deverão ser instaladas próximo de zonas onde sempre fiquem pessoas para ouvi-los;
- e) Para o discador opcional comunicar, é necessária uma linha telefônica funcionando;
- f) A central não pode ser danificada ou violada, sem ela o sistema fica inoperante. Por isso é necessário protegê-la com sensores e em local estratégico;
- g) Detectores em geral, têm raio de ação limitado. O que acontecer fora do raio de ação, não será detectado;

- h) O seu sistema de alarme deve ser testado semanalmente para se ter certeza de que está funcionando corretamente;
- i) Mesmo tendo um sistema de alarme em sua propriedade, não deixe de possuir um seguro contra roubo. Algumas seguradoras lhe darão desconto no prêmio do seu seguro contra roubo.

#### **Certificado de Garantia**

##### **Senhor consumidor,**

Este produto foi projetado e fabricado, procurando atender suas necessidades. Para tanto, é importante que o manual seja lido atentamente.

##### **Condições de garantia**

1.- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFETOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de entrega do produto ao consumidor final, conforme especificada neste cartão. Caso seja constatado defeito proveniente de uso inadequado, o consumidor final arcará com as despesas.

2.- Constatado o defeito deve-se imediatamente comunicar-se com o técnico que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.

3.- O transporte correrá por conta e risco do consumidor final. Havendo solicitação de atendimento domiciliar, as despesas decorrentes da locomoção do técnico, deverão ser previamente acordadas.

4.- A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir expressas:

\*Se o defeito constatado tiver sido causado por estranhos ao fabricante, acidentes, sinistros ou descargas elétricas.

\*Se o número de série do equipamento e/ou a data de entrega forem adulterados ou rasurados.

Obs: A CS Eletrônica reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL \_\_\_\_\_

REVENDA \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Nº DE SÉRIE \_\_\_\_\_