



Supéria 4000

Modelo Z4

Guia do usuário

#### Sinalização

	LED Ligado	LED Zonas	LED Bateria
Central armada	Aceso	-	-
Central desarmada	Apagado	-	-
Zonas abertas com a central desarmada	-	Aceso	-
Zonas em estado de alarme	-	Piscando rápido	-
Zonas anuladas	-	Piscando lento	-
Zonas Normais	-	Apagado	-
Bateria fraca	-	-	Piscando lento

#### Armando seu sistema

- Arme o sistema fora das áreas protegidas, bastando para isso pressionar o botão do controle remoto
- A **Supéria** emite 2 bips na sirene confirmando que o sistema foi armado
- O LED verde na placa acende (o LED "Ligado")

**Nota:** Se ao armar a **Supéria** a sirene disparar, mesmo fechando todas as aberturas e sem nenhum movimento na frente dos detectores de movimento, pode ser um defeito em algum sensor; neste caso, chame o responsável pela instalação

#### Desarmando seu sistema

- Antes de entrar nas áreas protegidas pressione o botão do controle remoto para desarmar o sistema
- A **Supéria** emite 1 bip na sirene confirmando que o sistema foi desarmado
- O LED verde na placa apaga (o LED "Ligado")

#### O que fazer após a ocorrência de um alarme

- Desarme o sistema pressionando o controle remoto;
  - este procedimento silencia a sirene e desarma o sistema.
  - as LEDes das zonas em alarme piscam rápido para indicar onde ocorreram as violações;
- Se for um alarme falso e não for um caso de emergência, anote o número da zona violada e chame o responsável pela instalação
- Para limpar (apagar) a memória do alarme (LED da zona piscando rápido), pressione a tecla da zona correspondente

A memória de alarme é apagada automaticamente quando a **Supéria** é armada;  
Caso não consiga desarmar o sistema pelo controle remoto, desligue a chave de inibição que está alojada na lateral do gabinete da **Supéria**. Em seguida chame o responsável pela instalação.

#### Bip na sirene

- Para desativar o BIP na sirene pressione as teclas 1 e 2 durante 3 segundos. As LEDes das zonas acendem por 2 segundos confirmando a operação;
- Para reativar faça o mesmo procedimento acima.

#### Anulando uma zona com o sistema desarmado

- Para anular uma zona pressione a tecla da zona correspondente por 2 segundos
- O LED da zona pisca lento indicando que a zona está anulada.
- O sistema já pode ser armado, mas a zona anulada ficará sem proteção de alarme
- Ao desarmar o sistema, todas as zonas anuladas são automaticamente normalizadas

O seu sistema de alarme é um sistema sofisticado, mas ele não impedirá que um intruso entre em sua residência ou escritório, ou que sua propriedade pegue fogo; o sistema de alarme alerta o local através da sirene

Qualquer sistema de alarme, seja residencial ou comercial, está sujeito a falhas no aviso de alarme, por uma série de razões:

- a) Intrusos podem entrar em zonas sem proteção, ou ter sofisticação para isolar um sensor ou desconectar dispositivos de aviso de alarme
- b) A Supéria, detectores, sensores, etc., só funcionam quando conectados à energia elétrica e/ou bateria. Com a falta de energia, o sistema funcionará com a bateria de reserva durante um determinado tempo, limitado pela autonomia da bateria. Esta autonomia é dada pela capacidade da bateria em Ah
- c) O sistema não funcionará com a falta de energia se a bateria de reserva estiver ausente, descarregada ou instalada de forma inadequada
- d) Mecanismos de advertência como sirenes, campainhas, deverão ser instaladas próximo de locais onde sempre fiquem pessoas para ouvi-los
- e) Para o discador comunicar, é necessária uma linha telefônica funcionando (discador opcional)
- f) A Supéria não pode vir a ser danificada ou violada, sem ela o sistema fica inoperante. Por isso é necessário protegê-la com sensores e ser instalada em local estratégico
- g) Detectores em geral, têm raio de ação limitado. O que acontecer fora do raio de ação, não será detectado
- h) O seu sistema de alarme deve ser testado semanalmente para se ter certeza de que está funcionando corretamente
- i) Mesmo tendo um sistema de alarme em sua propriedade, não deixe de possuir um seguro contra roubo. Algumas seguradoras lhe darão desconto no prêmio do seu seguro contra roubo por ter um sistema de alarme

A Supéria 4000 modelo Z4 utiliza a tecnologia Learning Code nos controles remotos e sensores sem fio, e sua memória tem a capacidade para armazenar 30 códigos Learning Code

## Garantia

Senhor consumidor,

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender as suas necessidades. Para tanto, é importante que o **manual** seja lido atentamente.

### Condições de garantia

- 1.- Todas as peças, partes e componentes são garantidas contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, durante o prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de entrega do produto ao consumidor final, conforme especificada neste cartão. Caso seja constatado defeito proveniente de uso inadequado o consumidor final arcará com as despesas.
- 2.- Constatado o defeito, comunique-se imediatamente com o técnico que efetuou a instalação ou o serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário, esta garantia perde seu efeito pois o produto terá sido violado.
- 3.- O transporte ocorrerá por conta e risco do consumidor final. Havendo solicitação de atendimento domiciliar, as despesas decorrentes da locomoção do técnico deverão ser previamente acordadas.
- 4.- A garantia perde totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das situações a seguir expressa:
  - \* Se o defeito constatado tiver sido causado por estranhos ao fabricante, acidentes, sinistros ou descargas elétricas.
  - \* Se o número de série do equipamento e/ou a data de entrega forem adulterados ou rasurados.

A CS Eletrônica reserva-se o direito de fazer modificações e atualizações no equipamento e na documentação sem prévio aviso.

LOCAL \_\_\_\_\_  
 REVENDA \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nº DE SÉRIE \_\_\_\_\_



Copyright © 2006  
 CS Eletrônica Automação e Telefonia Ltda  
 CNPJ: 83.202.879/0001-81  
[www.cseletronica.com.br](http://www.cseletronica.com.br)  
[suporte@cseletronica.com.br](mailto:suporte@cseletronica.com.br)