



Sinalização

	<i>LED Ligado</i>	<i>LED Zona</i>
<i>Supéria armada</i>	<i>Aceso</i>	-
<i>Supéria desarmada</i>	<i>Apagado</i>	-
<i>Zona aberta com a Supéria desarmada</i>	-	<i>Aceso</i>
<i>Zona em estado de alarme</i>	-	<i>Piscando rápido</i>
<i>Zona Normal</i>	-	<i>Apagado</i>

Armando seu sistema

- Arme o sistema fora das áreas protegidas, bastando para isso pressionar o botão do controle remoto
- A **Supéria** emite 2 bips na sirene confirmando que o sistema foi armado
- O LED verde na placa acende (o LED "Ligado")

Nota: Se ao armar a **Supéria** a sirene disparar, mesmo fechando todas as aberturas e sem nenhum movimento na frente dos detectores de movimento, pode ser um defeito em algum sensor; neste caso, chame o responsável pela instalação

Desarmando seu sistema

- Antes de entrar nas áreas protegidas pressione o botão do controle remoto para desarmar o sistema
- A **Supéria** emite 1 bip na sirene confirmando que o sistema foi desarmado
- O LED verde na placa apaga (o LED "Ligado")

O que fazer após a ocorrência de um alarme

- Desarme o sistema pressionando o botão do controle remoto
- Este procedimento silencia a sirene e desarma o sistema
- Caso a **Supéria** tenha disparado e o tempo de disparo já tenha sido esgotado, ela emite 5 bips na sirene quando for desarmada, sinalizando a ocorrência de um alarme
- Se for um alarme falso e não for um caso de emergência chame o responsável pela instalação

Teste da bateria

- A **Supéria** realiza o teste na bateria durante 30 segundos, sempre que é desarmada, mas sem desligar a energia elétrica
- Para que o teste seja mais eficiente recomendamos que periodicamente a rede elétrica seja desligada, para que a **Supéria** fique alimentada apenas pela bateria, e em seguida desarme a **Supéria**
- Durante o teste, se houver problema na bateria, a sirene é acionada por 2 segundos para alertar
- Após o período do teste ligue novamente a rede elétrica !
- Se a bateria estiver com problema entre em contato com o responsável pela instalação de seu sistema de alarme para que ele possa saná-lo

O seu sistema de alarme é um sistema sofisticado, mas ele não impedirá que um intruso entre em sua residência ou escritório, ou que sua propriedade pegue fogo; o sistema de alarme alerta o local através da sirene

Qualquer sistema de alarme, seja residencial ou comercial, está sujeito a falhas no aviso de alarme, por uma série de razões:

- a) Intrusos podem entrar em zonas sem proteção, ou ter sofisticação para isolar um sensor ou desconectar dispositivos de aviso de alarme
- b) A Supéria, detectores, sensores, etc., só funcionam quando conectados à energia elétrica e/ou bateria. Com a falta de energia, o sistema funcionará com a bateria de reserva durante um determinado tempo, limitado pela autonomia da bateria. Esta autonomia é dada pela capacidade da bateria em Ah
- c) O sistema não funcionará com a falta de energia se a bateria de reserva estiver ausente, descarregada ou instalada de forma inadequada
- d) Mecanismos de advertência como sirenes, campainhas, deverão ser instaladas próximo de locais onde sempre fiquem pessoas para ouvi-los
- e) Para o discador comunicar, é necessária uma linha telefônica funcionando (discador opcional)
- f) A Supéria não pode vir a ser danificada ou violada, sem ela o sistema fica inoperante. Por isso é necessário protegê-la com sensores e ser instalada em local estratégico
- g) Detectores em geral, têm raio de ação limitado. O que acontecer fora do raio de ação, não será detectado
- h) O seu sistema de alarme deve ser testado semanalmente para se ter certeza de que está funcionando corretamente
- i) Mesmo tendo um sistema de alarme em sua propriedade, não deixe de possuir um seguro contra roubo. Algumas seguradoras lhe darão desconto no prêmio do seu seguro contra roubo por ter um sistema de alarme

A Supéria 4000 modelo Z1 utiliza a tecnologia Learning Code nos controles remotos e sensores sem fio, e sua memória tem a capacidade para armazenar 30 códigos Learning Code

Garantia

Senhor consumidor,

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender as suas necessidades. Para tanto, é importante que o **manual** seja lido atentamente.

Condições de garantia

- 1.- Todas as peças, partes e componentes são garantidas contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, durante o prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de entrega do produto ao consumidor final, conforme especificada neste cartão. Caso seja constatado defeito proveniente de uso inadequado o consumidor final arcará com as despesas.
- 2.- Constatado o defeito, comunique-se imediatamente com o técnico que efetuou a instalação ou o serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário, esta garantia perde seu efeito pois o produto terá sido violado.
- 3.- O transporte ocorrerá por conta e risco do consumidor final. Havendo solicitação de atendimento domiciliar, as despesas decorrentes da locomoção do técnico deverão ser previamente acordadas.
- 4.- A garantia perde totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das situações a seguir expressa:
 - * Se o defeito constatado tiver sido causado por estranhos ao fabricante, acidentes, sinistros ou descargas elétricas.
 - * Se o número de série do equipamento e/ou a data de entrega forem adulterados ou rasurados.

Nota: A CS Sistemas de Segurança reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL _____
 REVENDA _____
 DATA ____/____/_____
 Nº DE SÉRIE _____



Copyright © 2006-2008
 CS Sistemas de Segurança
 CNPJ: 83.202.879/0001-81
www.cseletronica.com.br
suporte@cseletronica.com.br